


手纸箱安装使用说明书


为了充分发挥产品功能，请按本使用说明书内容正确安装。

完 成 图


SZ-8670系列




(入墙式)带垃圾桶小擦手纸箱



(入墙式)带垃圾桶大擦手纸箱



(挂墙式)带垃圾桶小擦手纸箱




(挂墙式)带垃圾桶大擦手纸箱

手 纸 箱 的 安 装

1.挂墙式手纸箱的安装

首先用钥匙把上下拉门打开，将垃圾桶取出，然后比照产品的安装位置和固定孔的形状，在墙上打孔，在孔内打入胀套或其他替代品，再用螺丝将手纸箱固定在墙上，最后把垃圾桶放回垃圾箱中。

2.入墙式手纸箱的安装(以SZ-8670为例)，如下图：



注意：安装时尺寸请以实物为准。

使 用 上 的 注 意

当心碰伤：

手纸箱是长方体形状，有棱角，在使用时请勿碰伤。

在开关拉门时，请勿用大力，同时请注意划伤。

保 养

为长期保持手纸箱的美观，建议用户按下面维护方法保养手指箱。

- ① 经常用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但粘着于树脂部件时，部件将失去光泽，请充分注意勿使粘着。
- ② 不得使用去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷帚。
- ③ 由于酸性洗涤剂能侵蚀表面，故不得使用，如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立即对瓷砖及水栓充分进行水洗。

注意：随着产品式样的不断更新，实物可能与图示不符，但基本原理相同。